ミヤリーの大型トランポリン 取扱説明書



遊具名		ミヤリーの大型トランポリン
サイズ	展開時	W3.5m \times D3.8m \times H2.5m
	収納時	W1.0m \times D1.2m \times H0.8m
重量	本体	70 kg
	送風機	13kg
対象年齢		2歳~12歳 ※付き添いの大人は 利用できます
定員		3名~4名
運営スタッフ		1名~
電源		100V

〈搬出について〉

- 1. 表参道スクエアの6階駐車場(有料)に搬出車を駐車し、ゆうあいひろば窓口にて遊具貸出決定通知書を提示ください。
- 2. ミヤリーの大型トランポリンを〈畳み方〉に沿って折り畳みます。
- ※ 宇都宮市ゆうあいひろばのスタッフより取扱い説明があります。
- 3. 運ぶ際に本体を引きずらないようご注意ください。 (トランポリンの下部に台車が付随しております。)
- ※ 搬出及び搬入する際は業務用エレベーターをご利用ください。
- ※ 重量があるため、2~3人で運ぶことを推奨します。
- ※ 搬出車両は大きめの車両をご利用ください。

〈畳み方〉

1



トランポリンの空気を抜きます。 ※送風機を取り出します。





前方部分を下の台車が見えるまで 折り畳みます。(後方部分も同様です)





左右どちらも内側に1/3ずつ折り畳みます。





下の台車が見えるまで、さらに内側に 折り畳みます。






ベルトで縛ります。

〈設置にあたり〉

- 1. 必ず屋内に設置してください。
- 2. トランポリン内は土足厳禁です。
- 3. 天井高2m50cmの場所で展開可能です。





壁より50cm離す

〈設置手順〉

- 1. 設置場所に突起や障害物などがないか確認します。
- 2. 括りつけてあるベルトを外し、台車の下にしまいます。
- 3. 畳んであるトランポリンを広げます。
- 4. 送風機を指定の場所に設置します。 (送風口は必ずマジックテープで留めてください。)
- 5. 送風機の電源を繋げます。
 (コンセントに挿すと送風機が起動します)
- 6. 本体を膨らませます。
- ※ 配線は人が引っかからないようにガムテープや配線カバーなどで地面に 固定するか,配線周りを立ち入り禁止にしてください。
- ※ 送風機側には子どもたちが近寄らないようにしてください。







※空気が抜けないよう,しっかり留める

〈運営上の注意〉

- 1. 使用前の安全点検を必ず行いましょう。(ふくらませた後)使用前には、以下の項目を毎回必ず確認してください。
 - ・ 布地や縫い目に破損がないか
 - ・ 設置場所に傾斜がないか
 - トランポリン内に障害物がないか
- 2. 適切な人数の運営スタッフを置き、監視を徹底しましょう。 トランポリン内では子どもたちが元気に遊ぶため、予想外の行動やプレイ中の 衝突が生じる場合があります。
 - ・ 常時1名以上のスタッフを配置する
 - ・ 遊具内だけでなく周辺(コンセント部分等)で遊ぶお子さんには注意を促す
 - 体格差のある子どもを一緒に遊ばせない
- 3. トランポリン内での注意事項や禁止事項をわかりやすく告知しましょう。 トランポリン内での注意事項や禁止事項をわかりやすく告知して安全に遊べる ように徹底してください。
 - 口に入れたあめやガムなどは出す
 - ・ 食後すぐは嘔吐しやすいので時間をあけてから遊ぶよう案内する
 - ・必ず履物(靴、サンダル等)を脱いで遊ばせる
 - 眼鏡、コンタクトレンズの子どもや保護者には事前に落とす危険性があることを伝える
 - ・ ネックレス、ネームプレート等を首から下げている場合は外すよう伝える
 - ・ポケット中に物が入っていないか確認する
 - ・ 定員を徹底し、それ以上の人員をトランポリンに入れない
- 4. 混雑時は入替制にしましょう。

混雑が予想される場合は、利用時間を制限し、入替制での運営をしてください。

・ 混雑時の入替時間の目安を5分~10分程度にするなど、完全入替制にする

〈撤収手順〉

- 1. 送風機の電源を切ります。 撤収時は直接コンセントを抜いてください。 コンセントを抜きますと,自然と空気が抜けていきます。※ 周辺に子どもがいないことを確認してください。
- 2. 送風機を取り出します。 トランポリンの空気が抜けてから取り出してください。
- 3. 空気を抜きながら折り畳みます。 トランポリンの下に付属している台車の大きさに折り畳み、ベルトで縛ります。

〈貸出時チェックリスト〉 □ <u>ミヤリーの大型トランポリン</u>, <u>送風機</u>が揃っているか。 □ 本体の破れ, ほつれはないか。

□ 送風機は正常に作動するか。

〈使用前チェックリスト〉

- □ 本体の破れ、ほつれはないか。
- □ 送風機(配線,吹き出し口等)に問題はないか。
- □ 固定はしっかりできているか。

〈使用中のチェックリスト:1~2時間毎に〉

- □ 送風機が本体としっかり繋がっているか。
- □ 送風機に異常はないか。(煙が出ている,異常に熱くなっている,異臭等)
- □ 配線や送風機周辺に誰も立ち寄ってないか。
- □ 遊具内は衛生的か。

〈返却時のチェックリスト〉

- □ <u>ミヤリーの大型トランポリン</u>,<u>送風機</u>が揃っているか。
- □ 本体の破れ,ほつれはないか。 (返却時にスタッフと共に,遊具を展開し点検を行います。)

〈ゆうあいひろば 見取り図〉

〒320-0026

宇都宮市馬場通り4-1-1 うつのみや表参道スクエア 6 階

TEL 028-616-1570

