

[水道配水用ポリエチレン管用EFコントローラ・専用工具 日常点検チェックシート]

点検日時 年 月 日 時

点検者名

EFコントローラ	確認項目	確認内容	確認結果	
	外観確認	コントローラ本体に破損・損傷がないか確認して下さい 電源・出力ケーブルに破損・損傷がないか確認して下さい		<input type="checkbox"/> 良好
付属品	付属品は揃っていますか	マルチアダプター2個1組 <input type="checkbox"/> 4.0mm用 <input type="checkbox"/> 4.7mm用 <input type="checkbox"/> バーコードリーダー <input type="checkbox"/> 電源変換アダプターケーブル (JWEF200N/200N-2)		
機能確認	出力コネクタとマルチアダプターの差込具合は良好ですか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	マルチアダプターに異物が混入していませんか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	マルチアダプターの電極端子が変形していませんか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	マルチアダプターの電極端子の保持力は充分ですか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	電動ファンは作動していますか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	バーコードリーダーは発光していますか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	液晶画面は正常に表示されていますか ※日時・時刻は正しく表示されていますか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	※外気温は表示されていますか ※入力電圧が表示されていますか 漏電ブレーカの動作確認をして下さい		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
専用工具類	工具	確認内容	確認結果	
	クランプ	各部に破損や汚れはありませんか 各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	スクレーパ	各部に破損や汚れはありませんか 各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか 切削具合は良好ですか(刃部の調整または刃の交換の要否確認)	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	カッター	刃の破損や曲がりはありませんか 切断具合は良好ですか(刃の交換の要否確認)	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	延長コード	破損や汚れはありませんか 通電チェックをして下さい	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常

点検日時 年 月 日 時

点検者名

EFコントローラ	確認項目	確認内容	確認結果	
	外観確認	コントローラ本体に破損・損傷がないか確認して下さい 電源・出力ケーブルに破損・損傷がないか確認して下さい		<input type="checkbox"/> 良好
付属品	付属品は揃っていますか	マルチアダプター2個1組 <input type="checkbox"/> 4.0mm用 <input type="checkbox"/> 4.7mm用 <input type="checkbox"/> バーコードリーダー <input type="checkbox"/> 電源変換アダプターケーブル (JWEF200N/200N-2)		
機能確認	出力コネクタとマルチアダプターの差込具合は良好ですか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	マルチアダプターに異物が混入していませんか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	マルチアダプターの電極端子が変形していませんか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	マルチアダプターの電極端子の保持力は充分ですか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	電動ファンは作動していますか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	バーコードリーダーは発光していますか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	液晶画面は正常に表示されていますか ※日時・時刻は正しく表示されていますか		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	※外気温は表示されていますか ※入力電圧が表示されていますか 漏電ブレーカの動作確認をして下さい		<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
専用工具類	工具	確認内容	確認結果	
	クランプ	各部に破損や汚れはありませんか 各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	スクレーパ	各部に破損や汚れはありませんか 各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか 切削具合は良好ですか(刃部の調整または刃の交換の要否確認)	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	カッター	刃の破損や曲がりはありませんか 切断具合は良好ですか(刃の交換の要否確認)	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常
	延長コード	破損や汚れはありませんか 通電チェックをして下さい	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 異常